

WICHTIG! Bitte unbedingt beachten!
Bevor Sie den Saugheber benutzen, lesen Sie bitte
unbedingt nachfolgende Hinweise zu Ihrer Sicherheit:

1. Stellen Sie sicher, dass die Oberflächen des zu hebenden Materials sauber sind; d. h. frei von Schmutz, Staub, Ölen etc.
2. Die Oberfläche des Materials muss glatt, gasdicht und plan sein, nicht porös oder feucht.
3. Vor Nutzung ist der Saugteller grundsätzlich zu prüfen auf:
 - Beschädigung oder Verschleiß (gegebenenfalls austauschen)
 - Staub, Schmutz, Öl etc.
 - übermäßigem Belag
4. Sofern der Saugteller übermäßig Belag am Gummi aufweist, entfernen Sie diesen mit Seifenwasser.
5. Stellen Sie sicher, dass auch der Saugteller vor Gebrauch trocken und frei von Schmutz ist.
6. Vor dem Ansaugen ist sicherzustellen, dass der Saugteller plan auf dem Untergrund aufliegt.
7. Überprüfen Sie die freie Beweglichkeit und den korrekten Sitz aller beweglichen Teile. Klemmende Komponenten können die Tragkraft beeinträchtigen.
8. Der Ansaugvorgang muss mit leichtem Druck auf den Sauger erfolgen. Der Sauger darf während des Vorganges nicht verrutschen bzw. bewegt werden.
9. Vor dem Transport ist zu prüfen, dass das Gummi nach dem Ansaugvorgang gleichmäßig aufliegt.
10. Halten Sie während des Transportes genügend Abstand zu Ihrem Körper.
11. Der Handgriff des Saughebers ist nur für den händischen Transport geeignet. Es dürfen keine Seile oder Ketten direkt am Handgriff befestigt werden.
12. Benutzen Sie den Saugheber nicht für Lasten, die die angegebene Sauglast überschreiten.
13. Benutzen Sie niemals den Saugheber, um Personen abzusichern.
14. Belasten Sie den Saugheber nicht, wenn Zweifel an der Sicherheit des Produktes z.B. durch Beschädigungen bestehen.

Saugleistung unseres Produkts

Artikelnummer	Modell	Oberfläche	gesicherte Tragkraft auf Grundlage von 2 zu 1
070ult-3alu	3-armig	glatt	100 kg



Seite 1 von 2

Bedienungsanleitung für den Gebrauch des Saughebers 070-1alu

Empfohlene Gebrauchsbedingungen:

Vor Anwendung bitte unbedingt beachten:

Geeignete Schutzkleidung tragen!

Der Saugheber und die Oberfläche des zu hebenden Gegenstandes müssen glatt und frei von Staub oder Schmutz sein.

Bitte arbeiten Sie mit unserem Saugheber nur, wenn die Temperatur zwischen -12° und 49° Celsius beträgt und die Höhe von 1524 Metern (5000 Fuß) nicht überstiegen wird.

Ansaugen:

Positionieren Sie den Saugheber auf den zu hebenden Gegenstand und drücken Sie den Sauger an, bis dieser vollen Kontakt zum Gegenstand hat.

Klappen Sie jetzt die Druckhebel so um, dass Sie parallel zur anzusaugenden Oberfläche liegen. Durch das entstandene Vakuum ist der Sauger fest mit dem Gegenstand verbunden.

Lösen des Saugers:

Um den Sauger wieder zu lösen, einfach den Druckhebel wieder in seine Ursprungsposition zurück versetzen.

Wartung:

Um übermäßige Beläge vom Saugheber zu entfernen, reinigen Sie die Saugoberfläche mit Seifenwasser.

Nutzen Sie niemals Lösungsmittel zur Reinigung.

Lagern Sie den Saugheber nicht auf rauen oder verunreinigten Flächen.

Die Lagerung muss an einem trockenen Ort, ohne direkte Sonneneinstrahlung, bei Zimmertemperatur geschehen.

Nutzen Sie zur Reparatur nur original-Ersatzteile. Durch Verwendung anderer Teile erlischt die Garantie.

Regelmäßige Kontrollen:

Überprüfen Sie regelmäßig den Saugheber auf:

- undichte Stellen

Saugteller auf:

- übermäßigem Belag am Gummi
- Einschnitte oder raue Stellen

Produziert in China